



Пріймач-передавач VE1843 True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0

1

Перемик режиму великої дальності HDBaseT

2

Перемик аудіосигналу HDMI

3

Порт RS-232

4

Порт HDBaseT

5

Гвинт затискача кабелю для ATEN LockPro™

6

Аудіовхід

7

Порт USB Type-B

8

Перемик оновлення вбудованого програмного забезпечення

9

Перемик Tx / Rx

10

Вхід HDMI

1

Вигляд згори

1

Клема заземлення

1

Світлодіоди передавача

2

Світлодіод живлення

3

Світлодіод з'єднання

4

Світлодіод входу HDMI

Transmissor-receptor VE1843 True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0

1

Вигляд ззаду

1

Порт USB Type-A

2

Гвинт затискача кабелю для ATEN LockPro™

3

Порт Ethernet

4

Інфрачервоний порт

5

Гніздо живлення

6

Вихід HDMI

1

Світлодіоди приймача

2

Світлодіод живлення

3

Світлодіод з'єднання

4

Світлодіод виходу HDMI

5

Світлодіод виходу HDMI

6

Світлодіод з'єднання

7

Світлодіод живлення

Transmissor-receptor VE1843 True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0

1

Виконайте заземлення VE1843, під'єднавши один кінець проводу заземлення до клем заземлення, а інший кінець до предмету, заземленого належним чином.

2

Примітка: Не причіпайте цю дію. Належне заземлення допоможе захистити пристрій від пошкоджень в результаті передачі напруги живлення та впливу статичної електрики.

2

Важливо: Перед під'єднанням VE1843 встановіть перемик Tx / Rx для визначення пристрою. VE1843 буде передавачем, якщо перемик Tx / Rx встановлено в положення Tx, або VE1843 буде приймачем, якщо перемик Tx / Rx встановлено в положення Rx.

3

Під'єднайте ПК з підтримкою HDMI до передавача за допомогою кабелю HDMI. Ви можете під'єднати тут інший пристрій-джерело з підтримкою HDMI (наприклад, програвач Blu-ray).

4

Додатково) Під'єднайте пристрій-джерело до передавача. Щоб встановити вихідний аудіосигнал у вихідний сигнал у вихідний аудіосигнал HDMI (на Tx) в положення ON.

5

Під'єднайте порт USB Type-B цього передавача до USB-хоста (наприклад, ПК).

6

Під'єднайте пристрій відображення з підтримкою HDMI до передавача за допомогою кабелю HDMI.

7

З'єднайте порт HDBaseT передавача та приймача за допомогою кабелю Cat 6 Ethernet (або вище).

8

Додатково) Під'єднайте динаміки або підсилювач аудіосигналу до приймача. Щоб відіграти цей аудіосигнал HDMI з вихідного сигналу HDMI, встановіть перемик Tx/Rx на Rx.

9

аудіосигналу HDMI (на Rx) в положення ON.

10

Додатково) Щоб дистанційно керувати пристроєм, під'єднаним до приймача, наприклад телевізором, під'єднайте інфрачервоний випромінювач до інфрачервоного порту приймача, а інфрачервоний приймач до інфрачервоного порту передавача, та наважись.

11

Примітка: Пристрій підтримує двостороннє інфрачервоне передавання.

12

Додатково) Щоб забезпечити для свого ПК можливість підключення за допомогою мережі, під'єднайте приймач до комп'ютера мережі, а потім під'єднайте порт Ethernet передавача до свого ПК.

13

Примітка: Пристрій підтримує двостороннє обидві передавання.

14

Додатково) Під'єднайте порт USB Type-A до сенсорного екрану з підтримкою USB.

15

Під'єднайте сканувальник в бітронічний HDMI до приймача за допомогою кабелю HDMI.

16

Додатково) Щоб дистанційно керувати ПК за допомогою послідовного контролера, під'єднайте порт RS-232 передавача до послідовного контролера, а потім під'єднайте порт RS-232 приймача до ПК і наважись.

17

Примітка: Пристрій підтримує двостороннє обидві передавання.

18

Під'єднайте шнур живлення та адаптер живлення, а потім вставте кабель адаптера живлення у гніздо живлення на пристрої.

19

Уважно живлення всіх під'єднаних пристроїв.

1

Секція експлуатації

1

Передача каналом RS-232

1

Ви можете під'єднати послідовний пристрій RS-232 до порту RS-232 таких пристроїв для обидвох каналів RS-232, як сенсорний екран або сканер штрих-кодів. Див.

1

Посібник користувача VE1843 для отримання додаткової інформації.

2

Перемик аудіосигналу HDMI

3

Передавач

1

Перемик аудіосигналу HDMI

2

Режим

3

Функція

1

Увімк.

2

Режим встановлення

3

Передавач встановлює стереосонічний вихідний аудіосигнал у відеосигнал HDMI, що подається на приймач.

1

Tx

2

Вимк.

3

Передавач передає як вхідний стереосонічний аудіосигнал, так і вхідний аудіосигнал HDMI на приймач.

1

Приймач

2

Перемик аудіосигналу HDMI

3

Режим

4

Функція

1

Увімк.

2

Режим ввічання

3

Приймач вивіляє вихідний аудіосигнал HDMI у стереосонічний вихідний аудіосигнал.

1

Rx

2

Вимк.

3

Приймач приймає як вхідний аудіосигнал HDMI, так і вхідний стереосонічний аудіосигнал від передавача.

www.aten.com

1

www.aten.com